


БОРДОВИ УРЕД ЗА АВТОМОБИЛ

УПРАВЛЕНИЕТО НА БОРДОВИЯ УРЕД

ЗА АВТОМОБИЛ, ОБЯСНЕНО НАКРАТКО



Елементи на управлението



- 1 Извикване на менюта, потвърждаване на въведени данни в менюто и съобщения
- 2 Избор и настройка на функции
- 3 Прелистване на елементите от менюто
- 4 Премиване към главното меню, отмяна на въвеждане

Светодиод Бордовият уред за автомобил е в техническа готовност за работа. Всички предпоставки за автоматично пътно таксуване са изпълнени, ако е налично облагане с пътна такса.



Светодиод Бордовият уред за автомобил не е в техническа готовност за работа в Германия, предпоставките за автоматично пътно таксуване не са изпълнени (вижте също „Съобщения за грешка“).



Сервизна гореща линия от понеделник до петък, 7 – 19 часа

На територията на Германия: 0800 222 26 28*

Извън Германия: 00800 0 222 26 28*

info@toll-collect.de

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Германия

* бесплатно,
цените на мобилните разговори
може да варират

По поръчение на Bundesamt
für Logistik
und Mobilität

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 1214
V 2.0, BG – Версия: 11/2023

www.toll-collect.de

Въвеждане на данни за товарния автомобил



Преди началото на пътуването въведете необходимите данни за товарния автомобил в бордовия уред за автомобил при активирано запалване.

1. Настройка на теглото




2. Настройка на броя на осите

За превозни средства с технически допустима максимална маса (поле F.1 от Свидетелството за регистрация, част I) над 18 тона е необходимо да се въведе броят на осите:



3. Изпращане на данни за пътуването / Въвеждане на място на извършване на разхода

С функцията „COST CENTER“ (Място на извършване на разхода) началната точка на пътуването може да бъде посочена за целите на отчитането.



Какво да правим при съобщения за повреда

Краят на пътуването може да бъде определен с въвеждане на ново място на извършване на разхода или чрез избиране на точка от менюто „CASH CLOSURE“ (Приключване на касата). Чрез промяната на мястото на извършване на разхода или чрез активиране на приключването на касата се задейства преносът на данните за пътуването и те се изпращат на централата на Toll Collect. При преноса на данни в работното показание се появява символа „Ψ“ за активна мобилна комуникация. Когато символът „Ψ“ изгасне, преносът на данни за пътуването е приключен.

4. Работно показание

След началото на пътуването дисплеят постоянно показва избрания диапазон на теглото и текущия брой оси.



Светодиод ■ Бордовият уред за автомобил е технически готов за работа

Светодиод ■ Бордовият уред за автомобил не е готов за работа (в Германия)




Можете да промените броя на осите, зададен при въвеждане на данните за товарния автомобил, теглото и мястото на извършване на разхода по всяко време в менюто в разделите „WEIGHT“ (Тегло), „NUMBER OF AXLES“ (Брой оси) или „COST CENTER“ (Място на извършване на разхода).



Запитването за данните за товарния автомобил спира да се показва, след като автомобилът започне да се движи. Показанието на дисплея автоматично превключва в работен режим и се показват теглото, настроените при предишното пътуване брой на осите и място на извършване на разхода.

Бордовият уред за автомобил автоматично проверява правилната функционалност при пътното таксуване. Ако бордовият уред за автомобил установи неизправност,

- на дисплея се показва съобщение за грешка,
- светодиодът светва в червено и мига,
- подава се **сигнал за грешка**, звуков сигнал с два къси и един дълъг тон. Сигналът за грешка се повтаря на всеки пет минути, докато не потвърдите съобщението за грешка с бутона **OK**.



Веднага щом се появи съобщение за грешка и бъде забелязано, то трябва да бъде потвърдено (квотирано) с бутона **OK**. За да се върнете към работната индикация на дисплея, съобщението може да се отстрани от дисплея с още едно натискане на бутона **OK**.



Съобщението за грешка директно показва, че бордовият уред за автомобил не събира пътна такса. **Първо изключете и включете отново запалването на автомобила.**

Ако светодиодът на бордовия уред за автомобил остане червен, резервирайте ръчно чрез онлайн резервация или приложението Toll Collect. В този случай, моля, обърнете се към сервизния партньор на фирма Toll Collect, който отговаря за Вас.

TOLL2GO

С бордовия уред за автомобил на път през Австрия

При пресичане на границата с Австрия услугата за таксуване AT се активира автоматично от бордовия уред за автомобил, ако услугата е била активирана на бордовия уред за автомобил на Toll Collect. Това можете да разберете от менюто „SERVICES“ (услуги) чрез съобщението „AT SERVICE ACTIVE“ (услугата активна).



При преминаване на портал за таксуване прозвучава звуков сигнал:

✓ **Един** звуков сигнал потвърждава събирането на пътната такса.

⚠ **Два** звукови сигнала показват грешка в събирането на пътната такса.
→ **Намерете най-близкия търговски обект на GO!**

⚠ **Четири** звукови сигнала пътната такса е събрана неправилно.
→ **Намерете най-близкия търговски обект на GO (в рамките на 5 часа и 100 километра)!**

⚠ **Липсата** на звуков сигнал означава, че не е събрана пътната такса.
→ **Таксата трябва да бъде платена в търговски обект на GO!**



Клиентът не получава информация чрез дисплея или LED индикатора за дължимата пътна такса в Австрия.